CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Accréditation 1-1531 PORTEE disponible sur



Edité le: 10/10/2025

Rapport d'analyse Page 1 / 14

CA GARD RHODANIEN - POLE AMENAGEMENT TERRITOIRE

N° Prélèvement: 00187338

MAISON ENVIRONNEMENT 1007 ROUTE DE VENEJAN 30200 ST NAZAIRE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 14 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier: LSE25-140259

Identification échantillon : LSE2509-35329-1 Analyse demandée par : ARS DD DU GARD

N° Analyse : 00188788

Nature: Eau à la production

Point de Surveillance : STATION DES HAMELINES Code PSV : 0000000845

Localisation exacte : SORTIE RESERVOIR L'ANCISE

Dept et commune : 30 BAGNOLS-SUR-CEZE

Coordonnées GPS du point (x,y) X: 44,1578870600 Y: 4,6048792300

UGE: 2490 - AGGLOMERATION GARD RHODANIEN VEOLIA

Type d'eau: T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION

Type de visite : P2 Type Analyse : P2 Motif du prélèvement : CS

Nom de l'exploitant : VEOLIA EAU - CGE- GARD 256 CHEMIN DU VIGET

PLAINE DE CROUPILLAC - BP 2 9

30104 ALES CEDEX

Nom de l'installation : STATION DES HAMELINES Type : TTP Code : 000691

Prélèvement : Prélevé le 26/09/2025 à 08h48 Réception au laboratoire le 26/09/2025 à 15h04

Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CHAPEL Claire - LSEHL

Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation

humaine

Traitement: CHLORE

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 26/09/2025 à 15h04

-	Date de debut d'allalyse le 26/03/2025 à 10/104											
	Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de Références de Qualité C				

Rapport d'analyse Page 2 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres analytique	es	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références o	de
Mesures sur le terrain									Т
Température de l'eau	11P2*	16.5	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		2	5 #
pH sur le terrain	11P2*	7.5	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9 #
Chlore libre sur le terrain	11P2*	0.58	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Chlore total sur le terrain	11P2*	0.65	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03			#
Bioxyde de chlore	11P2*	N.M.	mg/l CIO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	0.06			
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) (**)	11P2*	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) (**)	11P2*	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222				#
Bactéries coliformes à 36°C (**)	11P2*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000				0 #
Escherichia coli (**)	11P2*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000		0		#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**)	11P2*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2		0		#
Caractéristiques organoleptiques									
Aspect de l'eau	11P2*	0	-	Analyse qualitative					
Odeur	11P2*	Chlore	-	Méthode qualitative					
Saveur	11P2*	Chlore	- " "	Méthode qualitative	NE EN 100 7007	5			#
Couleur apparente (eau brute)	11P2*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5			"
Couleur vraie (eau filtrée)	11P2*	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5		1:	5 #
Couleur	11P2*	0	-	Qualitative					
Turbidité	11P2*	0.14	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10			2 #
Analyses physicochimiques Analyses physicochimiques de ba	se								
Conductivité électrique brute à 25°C	11P2*	474	μS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50		200 110	0 #
TA (Titre alcalimétrique)	11P2*	0.00	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1				#
TAC (Titre alcalimétrique	11P2*	21.20	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1				#
complet) TH (Titre Hydrotimétrique)	11P2*	23.72	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06			#
Carbone organique total (COT)	11P2*	0.33	mg/I C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2			2 #
Fluorures	11P2*	0.090	mg/l F-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.05	1.5		#
Cyanures totaux (indice cyanure) Paramètres de la désinfection	11P2*	< 10	μg/l CN-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 14403-2	10	50		#
Bromates	11COHVD	< 3.0	μg/I BRO3-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 15061	3.0	10		#
Equilibre calcocarbonique									
pH à l'équilibre	11P2*	7.42	-	Calcul	Méthode Legrand et Poirier				
Equilibre calcocarbonique (5 classes) Cations	11P2*	à I équilibre	-	Calcul	Méthode Legrand et Poirier			1 :	2
Calcium dissous	11P2*	84.0	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.1			#

Rapport d'analyse Page 3 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres analytiqu	es	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Magnésium dissous	11P2*	6.6	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.05			#
Sodium dissous	11P2*	7.5	mg/l Na+	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.2		200	#
Potassium dissous	11P2*	1.6	mg/l K+	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.1			#
Ammonium	11P2*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne	0.05		0.10	#
Anions					M_J077				
Chlorures	11P2*	9.3	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.1		250	#
Sulfates	11P2*	30	mg/l SO4	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.2		250	1
Nitrates	11P2*	4.5	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.5	50		#
Nitrites	11P2*	< 0.01	mg/l NO2-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.01	0.10		#
Somme NO3/50 + NO2/3	11P2*	0.09	mg/l	Calcul			1		
Carbonates	11P2*	0	mg/l CO3	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	0			#
Bicarbonates	11P2*	259.0	mg/I HCO3-	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	6.1			#
Métaux									
Aluminium total	11P2*	< 10	μg/l Al	ICP/MS après acidification et	NF EN ISO 17294-1 et	10		200	#
Arsenic total	11P2*	< 2	μg/l As	décantation ICP/MS après acidification et	NF EN ISO 17294-2 NF EN ISO 17294-1 et	2	10		#
Fer total	11P2*	< 10		décantation ICP/MS après acidification et	NF EN ISO 17294-2 NF EN ISO 17294-1 et	10		200	#
Per total		< 10	μg/l Fe	décantation	NF EN ISO 17294-2			200	"
Manganèse total	11P2*	< 10	μg/l Mn	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	10		50	#
Baryum total	11P2*	0.067	mg/l Ba	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	0.010		0.70	#
Bore total	11P2*	0.023	mg/l B	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	0.010	1.5		#
Sélénium total	11P2*	< 2	μg/l Se	ICP/MS après acidification et décantation	NF EN ISO 17294-1 et NF EN ISO 17294-2	2	20		#
Mercure total	11P2*	< 0.01	μg/l Hg	Fluorescence après minéralisation bromure-bromate	Méthode interne M_EM156	0.01	1.0		#
COV : composés organiques vola BTEX	atils								
Benzène	11P2*	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1	0.2	1.0		#
Solvants organohalogénés									
1,1,2,2-tétrachloroéthane	11COHVD	< 0.50	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.50			
1,1,1-trichloroéthane	11COHVD	< 0.05	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.05			#
1,1,2-trichloroéthane	11COHVD	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.20			#
1,1-dichloroéthane	11COHVD	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.10			#
1,1-dichloroéthylène	11COHVD	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.10			#
1,2-dichloroéthane	11COHVD	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.10	3.0		#
Cis 1,2-dichloroéthylène	11COHVD	< 0.05	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.05			#
Trans	11COHVD	< 0.20	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.20			#
1,2-dichloroéthylène	11COHVD	0.02	l ug/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.20			#
Bromoforme	11COHVD	0.93	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.20			"
Chloroforme	11P2*	0.74 < 0.004	µg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne	0.10	0.5		"
Chlorure de vinyle			μg/l		M_ET105		0.5		
Dibromochlorométhane	11COHVD	1.7	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.05			#
Dichlorobromométhane	11COHVD	1.0	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.05			#
Dichlorométhane	11COHVD	< 5.0	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	5.0			#
Somme des trihalométhanes	11COHVD	4.37	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.50	100		

Rapport d'analyse Page 4 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres analy	rtiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Tétrachloroéthylène	11COHVD	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.10		#
Tétrachlorure de carbone	11COHVD	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.10		#
Trichloroéthylène	11COHVD	< 0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.10		#
Somme des tri et tétrachloroéthylène	11COHVD	<0.10	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 10301	0.10	10	
Epichlorhydrine	11ACEPI	< 0.05	μg/l	Purge and Trap /GC/MS	Méthode interne M_ET105	0.05	0.1	#
Pesticides Total pesticides								
Somme des pesticides identifiés hors métabolites non pertinents Pesticides azotés	11P2*	<0.005	µg/l	Calcul		0.005	0.5	
Cyromazine	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.020	0.1	#
Amétryne	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	M_ET109 Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Atrazine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M ET109	0.005	0.1	#
Atrazine 2-hydroxy	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Atrazine déséthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Cyanazine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Desmetryne	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Hexazinone	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Metamitrone	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Metribuzine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Prometon	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Prometryne	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Propazine	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Sebuthylazine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Secbumeton	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Simazine 2-hydroxy	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M ET109	0.005	0.1	#
Terbumeton	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Terbumeton déséthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Terbuthylazine	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1	#
Terbuthylazine déséthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Terbuthylazine 2-hydroxy (Hydroxyterbuthylazine) (MT13)	11P2*	< 0.020	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	M_ET109 Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Terbutryne	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Triétazine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Simetryne	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Dimethametryne	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1	#
Propazine 2-hydroxy	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	M_ET109 Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#

Rapport d'analyse Page 5 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

	D RHODANIEN -				N	1.0		
Paramètres anal	lytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Triétazine 2-hydroxy	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Triétazine déséthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Sébuthylazine déséthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Sebuthylazine 2-hydroxy	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Atrazine déséthyl 2-hydroxy	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Simazine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Atrazine déisopropyl	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Atrazine déisopropyl 2-hydroxy	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Terbuthylazine déséthyl 2-hydroxy (MT14)	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Cybutryne	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Aziprotryne	11P2*	< 0.030	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.030	0.1	
Isomethiozine	11P2*	< 0.030	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.030	0.1	
Mesotrione	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.050	0.1	#
Sulcotrione	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.050	0.1	#
Atrazine déséthyl déisopropyl (DEDIA)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.020	0.1	#
Somme de la terbutylazine et de ses métabolites	11P2*	<0.020	μg/l	Calcul		0.020		
Atraton (atrazine métoxy)	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	#
Pesticides organochlorés					W_E11/2			
2,4'-DDD	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
2,4'-DDE	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
2,4'-DDT	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	#
4,4'-DDD	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M ET172	0.005	0.1	#
4,4'-DDE	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	#
4,4'-DDT	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	#
Aldrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.03	#
Chlordane cis (alpha)	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Chlordane trans (béta)	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Dicofol	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	
Dieldrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.03	#
Endosulfan alpha	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Endosulfan béta	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Endosulfan sulfate	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Endosulfan total (alpha+beta)	11P2*	<0.015	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.015	0.1	
Endrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
HCB (hexachlorobenzène)	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.05	#

Rapport d'analyse Page 6 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres analy	rtiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
HCH alpha	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
HCH béta	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M ET172	0.005	0.1	#
HCH delta	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Heptachlore	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.03	#
Heptachlore époxyde	11P2*	<0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.03	
Isodrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Lindane (HCH gamma)	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Somme des isomères de l'HCH (sauf HCH epsilon)	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	
Pesticides organophosphoré	S							
Ométhoate	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Temefos	11P2*	< 0.10	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.10	0.1	
Dichlorvos	11P2*	< 0.030	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.030	0.1	#
Dimethoate	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Ethoprophos	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Fenthion	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Malathion	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Phoxime	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Trichlorfon	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	
Vamidothion	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Oxydemeton méthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Paraoxon éthyl (paraoxon)	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Dithianon	11P2*	< 0.10	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.10	0.1	
Cadusafos	11P2*	< 0.005	μg/l	directe GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET108 Méthode interne	0.005	0.1	#
Chlorfenvinphos	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
(chlorfenvinphos éthyl) Chlorpyriphos éthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Chlorpyriphos méthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Diazinon	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Fenitrothion	11P2*	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Methidathion	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Parathion éthyl	11P2*	< 0.01	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.01	0.1	#
(parathion)	11P2*				M_ET172 Méthode interne	0.005		#
Parathion méthyl	11P2^ 11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE GC/MS/MS après extraction SPE	Methode interne M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Terbufos	HPZ"	< 0.005	μg/l	GO/MG/MG apres extraction SPE	M_ET172	0.005	0.1	"
Carbamates								
Carbaryl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Carbendazime	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1	#

Rapport d'analyse Page 7 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres analytic	ques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Carbétamide	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1	#
Carbofuran	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET108 Méthode interne	0.005	0.1	#
Carbofuran 3-hydroxy	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET108 Méthode interne	0.005	0.1	#
Mercaptodimethur (Methiocarbe)	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	M_ET108 Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Methomyl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Pirimicarbe	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Benfuracarbe	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	
Formetanate	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.050	0.1	
Iprovalicarbe	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Fenoxycarbe	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Prosulfocarbe	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Asulame	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne M ET108	0.005	0.1	#
Molinate	11P2*	< 0.005	μg/l	directe GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Benoxacor	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Dithiocarbamates					W_E1172			
Thiram	11P2*	< 0.100	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.100	0.1	
Ethylène urée (métabolite du manèbe, mancozèbe, métiram)	11P2*	< 0.10	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	M_ET108 Méthode interne M_ET108	0.10		
Ethylène thiourée (métabolite du manèbe, mancozèbe, métiram) Néonicotinoides	11P2*	< 0.10	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.10		
Acetamipride	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Imidaclopride	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Thiaclopride	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1	#
Thiamethoxam	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Clothianidine	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	M_ET108 Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Amides et chloroacétamides								
Boscalid	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Metalaxyl (dont metalaxyl-M)	11P2*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Isoxaben	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Flufenacet (flurthiamide)	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Isoxaflutole	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Fluxapyroxad	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Fenhexamide	11P2*	< 0.010	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne	0.010	0.1	#
Acétochlore	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET108 Méthode interne	0.005	0.1	#
Alachlore	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#

Rapport d'analyse Page 8 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres analy	ytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Benalaxyl (dont benalaxyl-M)	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Métazachlor	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Napropamide	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Oxadixyl	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Propyzamide	11P2*	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Tebutam	11P2*	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Alachlore-OXA	11P2*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.020	0.10	#
Acetochlore-ESA (t-sulfonyl acid)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.020		#
Acetochlore-OXA (sulfinylacetic acid)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.020		#
Metolachlor- ESA (metolachlor ethylsulfonic acid)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.020		#
Metolachlor- OXA (metolachlor oxalinic acid)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.020		#
Metazachlor-ESA (metazachlor sulfonic acid)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.020		#
Metazachlor-OXA (metazachlor oxalic acid)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.020		#
Alachlore-ESA	11P2*	< 0.020	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.020		#
Flufenacet-ESA	11P2*	< 0.010	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.010	0.10	#
Flufenacet-OXA	11P2*	< 0.010	µg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.010	0.10	#
S-metolachlore-NOA 413173	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne M_ET249	0.050		#
Dimethenamide (dont dimethenamide-P)	11P2*	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
2,6-dichlorobenzamide	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Propachlore	11P2*	< 0.01	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	#
Tolylfluanide	11P2*	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	
Dimetachlore	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Dichlormide	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	#
Ammoniums quaternaires								
Chlorméquat	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS injection directe	Méthode interne M_ET055	0.050	0.1	#
Mépiquat	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS injection directe	Méthode interne M_ET055	0.050	0.1	#
Diquat	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS injection directe	Méthode interne M_ET055	0.050	0.1	#
Paraquat	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS injection directe	Méthode interne M_ET055	0.050	0.1	#
Anilines								
Oryzalin	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Métolachlor (dont S-metolachlor)	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Butraline	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Pendimethaline	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne	0.005	0.1	#

Rapport d'analyse Page 9 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres anal	lytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Trifluraline	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne	0.005	0.1	#
Azoles					M_ET172			
Aminotriazole	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.050	0.1	#
Difenoconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET130 Méthode interne	0.005	0.1	#
Diniconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Prothioconazole	11P2*	< 0.050	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.050	0.1	
Thiabendazole	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Bitertanol	11P2*	< 0.005	μg/l	directe GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Bromuconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Cyproconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Epoxyconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Fenbuconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Flusilazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Flutriafol	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Hexaconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Imazaméthabenz méthyl	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.01	0.1	#
Metconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Myclobutanil	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Penconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Prochloraze	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.01	0.1	#
Propiconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Tebuconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Tetraconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Fluquinconazole	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Triadimefon	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Benzonitriles					M_ET172			
loxynil	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1	#
Bromoxynil	11P2*	< 0.005	µg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Chloridazon-méthyl-desph	11P2*	< 0.005	µg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
ényl	11P2*			directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET108 Méthode interne	0.020	0.1	#
Chloridazon-desphényl	11P2* 11P2*	< 0.020	µg/l	directe	M_ET108			"
Aclonifen	11P2* 11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	"
Chloridazone	11P2* 11P2*	< 0.005	µg/l		M_ET172	0.005		"
Dichlobenil	11P2* 11P2*	< 0.005	µg/l	GC/MS/MS après extraction SPE GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	"
Fremaywail agtapage		< 0.005	µg/l		M_ET172	0.005		"
Bromoxynil-octanoate	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	
Dicarboxymides								
		<u> </u>			<u> </u>			

Rapport d'analyse Page 10 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

	V	5.						
Paran	nètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Dichlofluanide	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	
Iprodione	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M ET172	0.01	0.1	
Procymidone	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Vinchlozoline	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne	0.005	0.1	
Phénoxyacides					M_ET172			
2,4-D	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.020	0.1	#
2,4,5-T	11P2*	< 0.020	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.020	0.1	#
2,4-MCPA	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
MCPP (Mecoprop) total	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
(dont MCPP-P) Dicamba	11P2*	< 0.050	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.050	0.1	#
	11P2*			directe	M_ET109			#
Triclopyr		< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
2,4-DP (dichlorprop total (dont dichlorprop-P)	al) 11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Diclofop méthyl	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.050	0.1	#
Fluroxypyr	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Fenoxaprop-ethyl	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Fluazifop-butyl (dont fluazifop-P-butyl)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
fluroxypyr-meptyl ester	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.020	0.1	#
MCPP-1-octyl ester	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne	0.005	0.1	
Phénols					M_ET172			
DNOC (dinitrocrésol)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Dinoterb	11P2*	< 0.030	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M ET109	0.030	0.1	#
Pentachlorophénol	11P2*	< 0.030	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.030	0.1	#
Dinocap	11P2*	< 0.050	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.050	0.1	
Pyréthrinoïdes				directe	M_ET109			
Alphaméthrine (alpha	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne	0.005	0.1	
cyperméthrine) Bifenthrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Cyfluthrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Cyperméthrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Fenpropathrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Lambda cyhalothrine	11P2*	< 0.005	l .	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	1
	11P2*		μg/Ι	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.003	0.1	
Permethrine		< 0.01	μg/Ι		M_ET172			
Tefluthrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	
Deltaméthrine	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	"
Strobilurines								
Pyraclostrobine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#

Rapport d'analyse Page 11 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres an	alytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Azoxystrobine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M ET109	0.005	0.1	#
Picoxystrobine	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1	#
Trifloxystrobine	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Fluoxastrobine	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Kresoxim-méthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	directe GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Pesticides divers					M_ET172			
Cymoxanil	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1	
Bentazone	11P2*	< 0.020	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET108 Méthode interne	0.020	0.1	#
Fludioxonil	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
	11P2*			directe HPIC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.020	0.1	#
Glufosinate		< 0.020	μg/l	directe	M_ET116			
Quinmerac	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	
AMPA	11P2*	< 0.020	μg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.020		#
Glyphosate (incluant le sulfosate)	11P2*	< 0.020	μg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.020	0.1	#
Fosetyl	11P2*	< 0.0185	μg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.0185	0.1	#
Fosetyl-aluminium (calcul)	11P2*	<0.020	μg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.020	0.1	#
Chlorothalonil R 471811	11P2*	< 0.020	μg/l	HPIC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.020		#
Acifluorfène	11P2*	< 0.020	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET116 Méthode interne	0.020	0.1	#
Tebufenozide	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Flurtamone	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Spiroxamine	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Cycloxydime	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Triazoxide	11P2*	< 0.050	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.050	0.1	#
Imazamethabenz	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
Pyroxsulam	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109 Méthode interne	0.005	0.1	#
	11P2*			directe HPLC/MS/MS après injection	M_ET109			
Clethodim		< 0.005	μg/l	directe	Methode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Cyprosulfamide	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	
Fenamidone	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Imazamox	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Thiencarbazone-méthyl	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.020	0.1	#
Thiophanate-méthyle	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.050	0.1	#
Triazamate	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Dodine	11P2*	< 0.10	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M ET108	0.10	0.1	
Picloram	11P2*	< 0.100	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.100	0.1	
Bromacile	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET108	0.005	0.1	#
Clopyralid	11P2*	< 0.050	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.050	0.1	
N,N-diméthylsulfamide (NDMS)	11P2*	< 0.100	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	M_ET108 Méthode interne M_ET108	0.100		

Rapport d'analyse Page 12 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Paramètres ana	alytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Anthraquinone	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Bifenox	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_E1172 Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Diphénylamine	11P2*	< 0.100	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	Méthode interne	0.100	0.1	
Pyrimethanil	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET256 Méthode interne	0.005	0.1	#
Chlorothalonil	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.01	0.1	
Clomazone	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	M_ET172 Méthode interne	0.005	0.1	#
Chlorothalonil SA (R417888)	11P2*	< 0.010	μg/l	HPLC/MS/MS après extr. SPE	M_ET172 Méthode interne M_ET249	0.010	0.110	#
Cloquintocet mexyl	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	
Cyprodinil	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Diflufenican (Diflufenicanil)	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Dimethomorphe	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Ethofumesate	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Fenpropidine	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	
Fenpropimorphe	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Flurochloridone	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Lenacile	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Métaldéhyde	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET277	0.020	0.1	#
Norflurazon	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Norflurazon désméthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Oxadiazon	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Oxyfluorfene	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	#
Piperonil butoxyde	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Propargite	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	1
Pyrifenox	11P2*	< 0.01	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.01	0.1	#
Quinoxyfène	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Carfentrazone ethyl	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	#
Famoxadone	11P2*	< 0.005	μg/l	GC/MS/MS après extraction SPE	Méthode interne M_ET172	0.005	0.1	
Urées substituées					W_E11/2			
Chlortoluron (chlorotoluron)	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Diuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Fenuron	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1	#
Isoproturon	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Linuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Methabenzthiazuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Metobromuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#
Metoxuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1	#

Rapport d'analyse Page 13 / 14

Edité le : 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

	D RHODANIEN -	. JEE / WILLIAM							
Paramètres analytiques Ré		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Thifensulfuron méthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Sulfosulfuron	11P2*	< 0.005	μg/l	directe HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Rimsulfuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Nicosulfuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Monolinuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Mesosulfuron methyl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
lodosulfuron méthyl	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Flazasulfuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Ethidimuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
DCPU (1 (3.4-dichlorophénylurée)	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
DCPMU	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection	Méthode interne	0.005	0.1		#
(1-(3,4-dichlorophényl)-3- méthylurée) (cas 3567-62-2)				directe	M_ET109				
Amidosulfuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Metsulfuron méthyl	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M ET109	0.020	0.1		#
Tribenuron-méthyl	11P2*	< 0.020	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.020	0.1		#
Thidiazuron	11P2*	< 0.005	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
IPPMU (1-4(isopropylphényl)-3-m éthyl urée (cas 34123-57-4)	11P2*	< 0.005	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET109	0.005	0.1		#
Dérivés du benzène Chlorobenzènes									
1,2-dichlorobenzène	11COHVD	< 0.05	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1	0.05			#
1,3-dichlorobenzène	11COHVD	< 0.2	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1	0.2			#
1,4-dichlorobenzène	11COHVD	< 0.05	μg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 11423-1	0.05			#
Composés divers Divers									
Acrylamide	11ACEPI	< 0.1	μg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET130	0.1	0.1		1
Hydrazide maléique	11P2*	< 0.5	μg/l	HPIC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET116	0.5			
Radioactivité : l'activité est d	comparée à la limite	e de détection							
Activité alpha globale	11P2*	0.034	Bq/I	Compteur à gaz proportionnel	NF EN ISO 10704:2019	0.027		0.1	#
activité alpha globale : incertitude (k=2)	11P2*	0.018	Bq/I	Compteur à gaz proportionnel	NF EN ISO 10704:2019	0.018			#
Activité béta globale	11P2*	0.075	Bq/I	Compteur à gaz proportionnel	NF EN ISO 10704:2019	0.045			#
Activité béta globale :	11P2*	0.030	Bq/I	Compteur à gaz proportionnel	NF EN ISO 10704:2019	0.030			#
incertitude (k=2) Potassium 40	11P2*	0.050	Bq/I	Calcul à partir de K					
Potassium 40 :	11P2*	0.004	Bq/I	Calcul à partir de K					
incertitude (k=2) Activité béta globale	11P2*	< 0.04	Bq/I	Calcul				1	
résiduelle Activité béta globale résiduelle : incertitude	11P2*	-	Bq/I	Calcul					
(k=2)									

Rapport d'analyse Page 14 / 14

Edité le: 10/10/2025

Identification échantillon: LSE2509-35329-1

Destinataire: CA GARD RHODANIEN - POLE AMENAGEMENT TERRITOIRE

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	
Tritium	11P2*	< 10	Bq/I	Scintillation liquide	NF EN ISO 9698:2019	10		100	#
Tritium : incertitude (k=2)	11P2*	-	Bq/I	Scintillation liquide	NF EN ISO 9698:2019	-			#
Dose indicative	11P2*	< 0.10	mSv/an	Interprétation				0.1	

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

11COHVD ANALYSE (OHVD) ORGANOHALOGENES VOLATILS (ARS11-2020)
11ACEPI ANALYSE (ACEPI) ACRYLAMIDE EPICHLORHYDRINE (ARS11-2020)

11P2* ANALYSE (P2) P1P2 PRODUCTION (ARS11-2021)

ABSENCE DU LOGO COFRAC

1 L'absence du logo Cofrac provient d'un délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives. Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualité sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Les résultats sont rendus en prenant en compte les matières en suspension (MES) sauf quand la filtration est indiquée dans les normes analytiques.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Delphine AWDE Ingénieure de Laboratoire

